


# Automatisk vanningsanlegg

## Bruksanvisning



- 5m, 4mm slange
  - 10 stk. justerbare vanningsdyser
  - 10 stk. jordspyd
  - 9 stk. t-skjøter
  - Mellomledd timer/4mm slange
  - Timer for automatisk vanning
- 
- Timer (6) monteres rett på kran.
  - Mellomledd (5) mellom timer og 4mm slange kobles i bunn av timer (6)
  - Kapp opp 4mm slangen(1) til ønsket lengde mellom t-skjøtene(4)
  - Fest på t-skjøter(4) og kapp opp ønsket lengde på slangen(1) frem til planten.
  - Sett vanningsdysen(2) i enden av denne slangen.
  - Repeter til ønsket antall vanningspunkter.  
Når du ønsker å avslutte festes en vanningsdyse (2) i enden av vanningsystemet.
  - Vanningsystemet festes deretter i pottar, blomsterbed eller lignende med jordspyd(3).
  - Start opp vanningsystemet og gå rundt å juster vanningsdysene (2) til ønsket dryppeffekt.